

デジタル
タコグラフ

デジタル
アルコール
検知器

運転日報に
「0.00mg/L」を

ALC-Mobile III
Digi-Tacho-Link

デジタルタコグラフ専用アルコール検知器

ALC-Mobile III Digi-Tacho-Link



使用シーンイメージ

	<p>吹込み口は(サンプリングチャンパー)脱着ができ、常に清潔</p> <p>サンプリングチャンパーが脱着可能になり、丸洗いできるようになりました。透明パーツを採用することにより汚損状態を視認できるので、洗浄のタイミングがより分かりやすくなりました。</p>		<p>大きく見やすい画面、わかりやすいインターフェース</p> <p>2インチドットマトリクスLCDを採用することで、よりきめ細やかな画面表示が可能になり、視認性と操作性が向上しました。</p>
	<p>センサーユニット交換式</p> <p>簡単交換で、校正タイミングでもシームレスに運用が可能です。</p>		<p>呼気インジケーター搭載</p> <p>ドラレコ等、社内カメラ動画等で、実際に吹込みがされていたかの確認するのに有効です。 ※明るい場所やカメラの性能によって写りづらいことがあります。(一部の車載機のみ)</p>
<p>測定結果メモリー機能搭載</p>	<p>内部に時計も内蔵しているので、測定日時と合わせて最大2048件の保存が可能です。</p>	<p>校正サイクル「1500回または1年のいずれか早い方」</p>	<p>測定可能回数が大幅に増えました。</p>
<p>単三乾電池またはUSB Type-Cによる電源供給が可能</p>	<p>緊急の場合でも、USB電源とUSB Type-Cケーブルがあれば電源供給が可能です。 ※USB電源とUSB Type-Cケーブルはご注意ください</p>	<p>省電力設計</p>	<p>入手しやすい単三乾電池式なので充電トラブルから解放。単三アルカリ乾電池×2で約2000回の測定が可能です。 ※常温時の社内テスト平均回数です</p>

出荷構成

●ALC-MobileⅢ DTL

- ・本体
- ・センサーユニット
- ・サンプリングチャンバー



●マウスピース×1



●キャリングケース



●単三形アルカリ乾電池×2



●クイックスタートガイド



●IFケーブル



システム構成

クラウドアプリ運管PROとの連動が可能です。

お客様の業務内容によって運用方法を選択することが可能!

- 1 通信型デジタル運用…LTE通信にてクラウドへデータ送信
- 2 ドラレコ(車内カメラ付)との連動で測定時の写真をクラウドで確認可能



本体価格

イニシャルコスト	
ALC-MobileⅢ DighTachoLink 本体セット	¥74,800 (税抜¥68,000)
DighTachoLink初年度保守	初年度無償
ランニングコスト	
DighTachoLink 次年度保守	¥9,240 (税抜¥8,400)

項目	内容
モデル名	T-ALC-S120
測定方式	呼気中アルコール濃度測定
センサー部	高精度燃料電池型センサー
表示単位	mg/L*
表示部	2インチドットマトリックスLCD
測定範囲	0.05~1.00mg/L (0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
使用回数表示	あり
使用環境	0℃~+45℃ (90%RH以下 結露なき事)
保存環境	-10℃~+50℃ (90%RH以下 結露なき事)
警告音	あり(ブザー音)
分解能	0.01mg/L
起動時間	接続正常で約7秒
オートパワーオフ	60秒経過後(無操作時)
製品形状タイプ	小型ポータブル
吹き込み時間	3~5秒
吹き込み方式	専用マウスピース
数値解析時間	2~60秒(使用環境、濃度により異なる)
電源	1.単三形アルカリ乾電池×2 2.USB給電 5V/0.5A (形状:type-C)
消費電力	0.25W
電池測定回数	約2,000回(単三形アルカリ乾電池使用 25℃環境、弊社テスト条件にて)
質量	185g(電池含まず)
サイズ	幅65.5mm×奥行32mm×高さ145mm(サンプリングチャンバー装着時)
通信ケーブル長	163.5mm
記録方式	本体メモリー 2048件
製品保証期間	購入から1年

*mg/Lとは、「呼気中アルコール濃度」を表す単位です。血中アルコール濃度を呼気に含まれる濃度に置き換えた表示方法で、アルコール計測数値で一般的に使用される単位です。

⚠️ ご注意

道交法第65条には、「何人も、酒気を帯びて運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品を、酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に意図的に使用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。関係する販売および製造業者は、本製品を利用するとしないうる関わらず、法的に認められない行為や損害事件に対し、一切の責任を負いません。

●本カタログに掲載しております価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●このカタログの内容は2023年9月現在のものです。仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。●写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

TD 東海電子株式会社
www.tokai-denshi.co.jp

[本社] 〒419-0201 静岡県富士市厚原247-15 TEL:0545-67-8988
[営業所] 札幌・仙台・東京・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

【製品に関するお問い合わせ】

E-mail : info@tokai-denshi.co.jp

TEL : 一般事業者、その他のお客様 03-4233-2005
運輸事業者のお客様 03-4233-2006

(鉄道、航空、海運業界の方もこちら)

月~金曜日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)